

# 取扱説明書 大型裁断機

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保管してください。

## 安全上のご注意


⚠ **警告**…取り扱いを誤ると、死亡または、重傷を負う可能性があります。

- 使用中に、刃の下に手を入れたり刃の部分に触れないでください。  
作業中の刃の下に手を入れたり、作業中の刃の部分に触れるとケガの原因になります。

⚠ **注意**…取り扱いを誤ると、軽傷を負うか、物的損傷が発生する可能性があります。

- ・分解や改造はしないでください。  
分解や改造を行うと、裁断機の刃によるケガや故障の原因になります。
- ・刃の部分には触れないでください。  
刃の部分に触れますと、ケガの原因となりますので直接手を触れないでください。
- ・安定した場所に置いて使用してください。  
不安定な場所に置くと、倒れたり落下したりして、ケガや破損の原因になります。


## 各部名称




※製品のデザイン及び仕様は、改良の為予告なく変更する場合があります。

サイズ	約38(縦)×53(横)×4(厚さ)cm
重量	約17kg
最大裁断幅	310mm
最大裁断厚	37mm


## 使用方法



- ① ペーパー支持バーを倒し、前部ハンドルを回し、レバーを上げて紙を入れます




- ② 前部ハンドルと、後部ハンドルを回して紙を固定します。



- ③ 安全ロックを解除して、レバーをゆっくりと下げます。

※安全ロックを解除しないとレバーは下がりません。



- ④ 安全ロックがかかるまで、レバーを上げます。

※レバーを最後まで上げると自動的に安全ロックがかかります。

## 保証書

品 名	大型裁断機	お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月	保証の条件	郵 送 修 理
お 客 様	お名前 ご住所 お電話 様		
販 売 店	店 名 住 所 電 話 印		

※この保証書は、お買い上げ日から記載期間中に、取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので商品に本書と納品書を添えて弊社までご連絡の上、お送りください。

●保証期間内でも次の場合は有料修理となります。●使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障/損傷●業務用または、過酷な条件下で使用した場合の故障/損傷●お買い上げ後の落下/輸送などによる故障/損傷●火災/地震/水害/落雷などの天災地災ならびに公害●異常電圧などの外部要因による故障/損傷●本書の提示がなく本書に記載がない場合●消耗品を交換する場合●国外で使用した場合